

IPV 90, visokotlačni paker za injektiranje

- > Nehrdajući čelik
- > Navoj i adapterski navoj: M6
- > Promjer 13 mm



Opis proizvoda

Paker za injektiranje sintetičkih smola u beton pod visokim i niskim tlakom. Opremljen konusnom mlaznicom za lakšu ugradnju.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 KTN / 100 KOM	-	0

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeni rok trajanja.

Obrada

Preporučeni alat

Električna bušilica, električni čekić, viljuškasti ključ 13 mm. Pakeri su za jednokratnu upotrebu.

Ugradnja

SANIRANJE ŠUPLJIH MJESTA U VEZNOM ESTRIHU:

Šuplja mjesta u estrihu pronalaze se kucanjem po podlozi (šuplji zvuk), te se prema tome označavaju. Rupe se buše okomito u podlogu oko šupljeg mjesta do zdrave podkonstrukcije. Broj izbušenih rupa ovisi o veličini šupljeg mjesta. Prašina koja se stvori mora se usisati, zatim se u rupe umetnu injekcijski pakeri kroz koje će se smola ubrizgavati pomoću niskotlačnog pištolja (moguće je i visokotlačno ubrizgavanje). Pakeri se moraju čvrsto zavrnuti vijcima odgovarajućim ključem. Dva ili više otvora moraju se ostaviti otvorenima kako bi se izbjeglo stvaranje tlaka tijekom samog ubrizgavanja. Sljedećeg dana višak pakera se odreže, a površina se odgovarajuće tretira.

SANIRANJE VERTIKALNIH PUKOTINA:

Pukotinu je potrebno mehanički produbiti, a rupe promjera pakera moraju se izbušiti svakih 10 - 15 cm - naizmjenično s lijeve i desne strane pukotine. Nastala prašina mora se usisati. Pukotinu je

potrebno zabrtviti odgovarajućim materijalom - epoksidnim ili cementnim mortom i ostaviti da se osuši. U rupe se ubacuju pakeri kroz koje će se smola ubrizgavati pomoću niskotlačnog pištolja (ili visokotlačnog ubrizgavanja). Pakeri se moraju čvrsto zategnuti odgovarajućim ključem. Uvijek je potrebno početi ubrizgavati odozdo prema gore - od najdužeg pakera, sve dok materijal ne dođe do sljedećeg gornjeg pakera! Ovaj postupak se mora slijediti sve do najvišeg nosača. Tijekom procesa ubrizgavanja materijal postupno ispunjava i najmanje pukotine pod tlakom i kapilarnim djelovanjem. Sljedećeg dana višak pakera se odreže, a površina se odgovarajuće tretira.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisi o projektu i oštećenju; za sanaciju vertikalnih pukotina potrošnja je cca. 6 - 8 kom/m1
Promjer	13 mm
Dužina	90 mm
Navoj nastavka	M 6

Za idealan sustav

Opis

Epoksidne i poliuretanske smole iz MUREXIN asortimana.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obavezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com